

Manual de Instrucciones: Carros Hidráulicos para Transporte de Vehículos

Introducción

¡Gracias por elegir nuestro Carro Hidráulico para Transporte de Vehículos! Este equipo está diseñado para facilitar el levantamiento y transporte seguro de vehículos, garantizando eficiencia y seguridad en su uso.

Contenido del Paquete

2 Carros Hidráulico, 1 Juego de ruedas, Manual de instrucciones, Certificado de garantía

Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga: 2,500 kg - Altura máxima: 50 cm - Peso: 40 gk.

Material: Acero de alta resistencia

Seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar el carro.

Verifique la capacidad de carga antes de levantar cualquier vehículo.

Use equipo de protección personal, como guantes y calzado adecuado.

No exceda la capacidad de carga especificada.

Asegúrese de que el carro esté en una superficie plana y estable antes de usarlo.

Montaje

Coloque las ruedas en la base del carro, asegurándose de que estén bien fijadas.

Ajuste las rampas en los extremos del carro, asegurándose de que estén firmemente en su lugar.

Uso

Levantamiento del Vehículo - Coloque el carro en una superficie nivelada.

Alinee las rampas con las ruedas del vehículo a levantar.

Conduzca el vehículo hacia el carro, asegurándose de que esté completamente sobre las rampas.

Utilice la bomba hidráulica para levantar el carro:

Accione la palanca de la bomba varias veces hasta alcanzar la altura deseada.

Asegure el vehículo utilizando cuerdas o cadenas si es necesario.

Transporte del Vehículo

Asegúrese de que el vehículo esté bien asegurado antes de comenzar el transporte.

Verifique que las ruedas del carro estén en buen estado y que el sistema hidráulico funcione correctamente.

Transporte el vehículo a una velocidad moderada, evitando movimientos bruscos.

Mantenimiento

Revise el sistema hidráulico regularmente para detectar fugas.

Lubrique las partes móviles según las recomendaciones del fabricante.

Inspeccione las ruedas y rampas periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento.

Solución de Problemas

El carro no levanta el vehículo: Verifique el nivel de aceite del sistema hidráulico y la capacidad de carga.

Ruidos extraños durante el levantamiento: Detenga el uso y revise el sistema hidráulico.

Las ruedas no giran: Verifique si hay obstrucciones y asegúrese de que estén bien fijadas.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo como comprobante.